

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/337 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 6 | Vikass, Hisense, Berg, MIDEA, Hyundai | Vikass, Hisense, Berg, MIDEA, Hyundai | Vikass, Hisense, Berg, MIDEA, Hyundai | <p>Օդորակիչ 9000 BTU Սպլիտ համակարգով, կոմպրեսորը-ինվերտոր, սառեցման-տաքացման մակերեսը առնվազն 30մ2, առավելագույն սպառվող հզորությունը սառեցման ռեժիմում 2600վտ, տաքացման ռեժիմում՝ 2700վտ, Էներգիայի ծախսը տաքացման ժամանակ՝ առավելագույնը 770վտ, սառեցման ժամանակ՝ առավելագույնը 825վտ, Էներգախնայողության դասը A, խլադագենտ R410A, օդի հոսքը առնվազն 420 մ3/ժամ, ներսի բլոկի աղմուկի մակարդակը, առավելագույնը 38 դբ, դրսինը՝ առավելագույնը 50դբ, Էլեկտրասնուցման լարումը 220-240Վ/50Hz ներսի և դրսի բլոկների, հիդրոմեկուսացման դասը IP, դրսի բլոկի աշխատանքային ջերմաստիճանը սառեցման ժամանակ +16-+47C, տաքացման ժամանակ՝-15-+24C, տաքացում, սառեցում, ինքնամաքրում, չորացման ռեժիմներ,</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>ինտենսիվ սառեցման ֆունկցիա, SLEEP: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն` 730 օր: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները պետք է շտկվեն տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ պետք է փոխարինվեն նորով: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Տեղափոխումն ու տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից (ներառյալ անհրաժեշտ ավտոամբարձիչի ծառայությունը):</p> |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>ինտենսիվ սառեցման ֆունկցիա, SLEEP: Ապրանքը պետք է լինի սոր և չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն` 730 օր: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները պետք է շտկվեն տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ պետք է փոխարինվեն սորով: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Տեղափոխումն ու տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից (ներառյալ անհրաժեշտ ավտոամբարձիչի ծառայությունը):</p> |
|--|--|--|--|--|