

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լոկատոր ՓԲԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/389 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Լոկատոր ՇԿՀ	Լոկատոր	Լոկատոր ՇԿՀ	«Լոկատոր» ՓԲԸ	Կառավարման և հսկման համակարգ՝ ազդարարման համակարգի հեռահար կառավարման բլոկ (Էլեկտրաշչակի հեռահար կառավարման համակարգ)՝ /տեղադրումով և կարգաբերումով/ 1. Հիմնական ֆունկցիոնալ պահանջներ՝ Ազդանշանի հեռահար ակտիվացում և ապասկտիվացում հետևյալ կապի տեսակներով՝ 1. GSM կապի միջոցով՝ զանգով և SMS հաղորդագրությամբ: 2. Համացանցի միջոցով՝ լարային՝ Ethernet և անլար՝ GPRS (VPN ցանցում

աշխատելու հնարավորություն ստատիկ IP-ով): 3. Ազդարարման հնարավորություն՝ առանց որևէ կապի միջոց օգտագործելու՝ անմիջապես բլոկի վրա կամ առանձին տեղադրված կոճակով: Կոճակը սեղմելով ազդարարումը կատարվում է ավտոմատ կերպով: 4. Կուտակիչային մարտկոց՝ ցանցի խափանման դեպքում սարքի հետ կապ պահպանելու համար: 5. Կարգավորման հնարավորություն՝ համակարգչի օգնությամբ: 6. Շչակի ակտիվացման և ապասկտիվացման վերաբերյալ տեղեկատվության պահպանման և հաղորդման հնարավորություն: 7. Կառավարման բլոկը պետք է ապահովի Երևան քաղաքում արդեն տեղադրված և գործող «C-40, C-40c, C-28, C30-2» և այլ համարժեք մոդելների շչակների կառավարումը: 8. Կառավարման բլոկի վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվության դիտարկման հնարավորություն (ֆազերի կորստի, լարման, փոխատեղման և մարտկոցի լարման): 9. Շչակի գործարկման վիճակի՝ միացված կամ անջատված

լինելու վերաբերյալ տեղեկատվության դիտարկման հնարավորություն (ուշադրություն բուրրին, օդային տազնապ ազդանշանի կամ ազդարարման անջատման վերաբերյալ, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում այլ նմանատիպ ազդանշանների մասին): 10. Կառավարման բլոկը պետք է ապահովի եռաֆազ և միաֆազ շչակների կառավարումը: 11. Կառավարման բլոկի ծրագրային թարմացումների հնարավորություն: 12. GSM ալեհավաք՝ անլար կապի որակի ապահովման համար: 13. Սարքը պետք է ունենա առնվազն 2 տեսակի ազդարարման հնարավորություն (առանց վերածրագրավորման/վերակարգավորման)՝ Օդային տազնապ (ընդհատումներով ազդանշան), Ուշադրություն բուրրին (չընդհատվող ազդանշան), ինչպես նաև հետագայում ազդարարման հրամանների տեսակների ավելացման և փոփոխման հնարավորություն 2. Տեխնիկական պահանջներ 1. Հիմնական տպասալ: 2. Ավտոմատ անջատիչ՝ առնվազն C 40A (380 և 220 Վ լարմամբ

աշխատելու հնարավորությամբ): 3. Մեխանիկական կոնտակտոր 18-22 Ա: 4. Անխափան սնուցման բլոկ (հոսանքի լարման կարգավորիչ): 5. Կուտակչային մարտկոց 12 Վ, 1.2 Ա\*ժ: 6. GSM ալեհավաք (լարի երկարությունը մինչև 500 սմ): 7. Սարքը պետք է ունենա 380 և 220 Վ լարմամբ աշխատելու հնարավորություն: 3. Բլոկի չափսերը, քաշը և այլ պահանջներ 1. Բարձրություն՝ մինչև -100 սմ: 2. Լայնություն՝ մինչև -50 սմ: 3. Խորություն՝ մինչև -40 սմ: 4. Քաշ՝ մինչև -15 կգ: 5. Նյութ՝ մետաղական 6. Ներկ՝ փոշեներկված կամ ներկված: 7. Պաշտպանվածությունը՝ IP 65: 4. Տեղադրման պահանջներ՝ 1. Սարքն անհրաժեշտ է տեղադրել 1.5-2մ բարձրությամբ, գործարկման համար հասանելի վայրում: 2. Նախքան հաղորդալարերի միացումը ստուգել ֆազերի հերթականությունը և համապատասխանությունը նոմինալին: 3. Ֆազերը միացնել այնպես, որ ելքերի և մուտքերի հերթականությունները համապատասխանեն միմյանց: 4.

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

<p>ЛОКАТОР закрытое акционерное общество в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЭ-ЕԱՃԱՊՁԲ-22/389 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>					<p>Սարքը պետք է ունենա հողանցում ապահովող սեղմակ: 5. Տեղադրում (Տեղադրումը իր մեջ ներառում է՝ մալուխների անցկացում, միացում էլեկտրական վահանակին և էլեկտրաշչակին): 6. Տեղադրման համար անհրաժեշտ պարագաներ (անհրաժեշտ պարագաները իր մեջ ներառում են՝ մալուխներ՝ 5x2.5 մմ2 պլնձե հաղորդալար միաֆազ հոսանքի համար, 5x4 մմ2 պլնձե հաղորդալար եռաֆազ հոսանքի համար, մալուխների ամրացման համար անհրաժեշտ պարագաներ՝ պտուտակ, հեղույս (ծօլտ), տափողակ (շայճա), մալուխների համար նախատեսված ամրակներ, անհրաժեշտության դեպքում կոնստրուկցիաների՝ հենակի կամ այլ հարմարանքի պատրաստում: 7. Տեղադրման վայրի GPS կոորդինատի տեղորոշում, տեղադրված էլեկտրաշչակի լուսանկարում 2-3 հատ, սարքի սերիական համարի տրամադրում ըստ տեղադրման վայրի): 5. Կարգաբերում և միացում 1. Սարքը ցանցին միացնելուց հետո տեղադրել տրամադրված երկու SIM քարտերը</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар</p> <p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>	
<p>1</p>					

				<p>և անհրաժեշտության դեպքում միացնել մալուխային LAN կապը: 2. Ստուգել կապի առկայությունը (SIM1, SIM2, անհրաժեշտության դեպքում LAN): 3. Սարքը կարգաբերել, ստուգել սարքի աշխատանքը: 4. Մատակարարը պետք է երևանի քաղաքապետարանին և ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը տրամադրի սարքի կառավարման ծրագրային փաթեթը (փաթեթներ) և տվյալների փոխանակման պրոտոկոլը: 5. Բոլոր չափաբաժինների համար երաշխիքը և սպասարկումը առնվազն 2 տարի:</p>
--	--	--	--	--